

Het monteren van dakpanplaten gaat snel en eenvoudig. Voor het beste resultaat volgt u deze handleiding:

1. Op maat snijden:

RTT levert uit voorraad platen op standaard lengtes (op aanvraag andere kleuren en lengtes mogelijk). Indien u ze moet bijsnijden, gebruik dan een knabbelschaar of een fijne metaalzaag. Gebruik nooit een slijptol, aangezien de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen.

2. Bestelling en overlapping:

Probeer platen voor een dakvlak, indien mogelijk altijd uit één stuk te bestellen. Als u toch moet overlappen, zorg dan voor een minimale overlap van 150 mm.

3. Dakhelling:

De minimale dakhelling moet 8 graden zijn. Dit betekent dat het dak minimaal 8 cm per meter moet aflopen.

4. Tengellatten en panlatten:

Monteer eerst (tengel of pan) latten over de langsrichting van het dak. Bevestig daarna de panlatten haaks op de al bevestigde latten (belangrijk voor de ventilatie).

5. Afstand tussen panlatten:

De standaard afstand tussen de panlatten is 350 mm (hart op hart).

6. Eerste rij pannen:

Monteer onder de eerste rij pannen (aan de gootzijde) twee panlatten op elkaar, waarvan de onderste 1 cm dikker is dan de andere. Monteer de volgende panlatten onder het begin van elke pan (zie tekening).

7. Bevestigingsmateriaal:

Gebruik zelfborende schroeven van 4,8 x 35 mm voor de montage. Plaats de schroeven in het dal, net onder het begin van elke pan (zie tekening).

8. Plaatsing van de schroeven:

In de onderste en bovenste panlat plaatst u in elk dal een schroef. Bij de tussenliggende panlatten kan worden volstaan met een schroef om elke pan (zie tekening).

9. Verlapping bevestigen:

Bij de overlap van twee dakpanprofielplaten kunt u boven op de golf de dakpanplaten plaat op plaat aan elkaar schroeven.

10. Montagevolgorde:

Monteer van rechts naar links. Als uw dakvlak niet haaks is, leg dan de platen aan de gootzijde in een rechte lijn. Eventuele verschillen verdwijnen onder nokstukken en/of windveren.

11. Schoonmaken na montage:

Borstel de platen na montage goed schoon met een zachte borstel of spuit ze schoon met water om boorresten te verwijderen.

